

PROTOCOLLO DI UTILIZZO

COME PROCEDERE CON L'APPARECCHIO PRONTO ALL'USO



ATTENZIONE! QUESTO PROTOCOLLO NON SOSTITUISCE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE SUL MANUALE D'USO E SULL'APPARECCHIO: LEGGERLE PRIMA DELL'USO.

- Prima di iniziare il trattamento, pulire - se necessario - con il metodo più adeguato le superfici e i tessuti rimuovendo sporco e polvere.
- Qualora il vostro apparecchio sia dotato di regolazione vapore - in quanto utilizzabile anche come pulitore a vapore - impostare la stessa su un livello medio o, in presenza di programmi preimpostati, fare riferimento al manuale di istruzione.
- Riscaldamento pistola: al primo utilizzo erogare vapore "a perdere" per circa 30 secondi verso il basso per raggiungere la temperatura e la pressione ottimale di esercizio. Dopo ogni pausa prima di trattare superfici o tessuti erogare per soli 2 secondi "a perdere".

SCEGLI L'OPERAZIONE CHE VUOI FARE:

DISINFEZIONE PROFONDA¹

Oggetti e superfici più esposte al frequente e continuo contatto (es. maniglie, banconi, rubinetti...)

Erogare vapore, perpendicolarmente alla superficie, mantenendo una **distanza di massimo 10 centimetri** (stand distanziatore) **per 30 secondi consecutivi**. Il vapore sarà in grado di trattare un'area con un diametro di circa 10 cm.



AZIONE SANIFICANTE FREQUENTE


Erogare vapore con lenti e ripetuti passaggi da destra a sinistra (o viceversa), oppure dall'alto verso il basso (o viceversa) per circa **10 centimetri al secondo**.




Fare riferimento alla sottostante tabella per il trattamento delle diverse superfici e tessuti. La tabella indica in base al trattamento da fare: l'uso dello stand distanziatore aperto (distanza 10 cm) o chiuso (distanza ravvicinata); l'utilizzo o meno dell'accessorio concentratore (dritto o curvo); l'inserimento del flacone HPMed o di quello vuoto.

		STAND DISTANZIATORE	ACCESSORIO CONCENTRATORE	HPMED
SUPERFICI DURE (Inclusi i vetri)		✓	-	✓
IMBOTTITI (cuscini, sedie imbottite, poltrone, materassi...)		-	-	✓
TESSUTI / CAPI DI ABBIGLIAMENTO²		-	-	✓
APPARECCHI ELETTRICI³		✓	-	✓
TUBI DI SCARICO E GRIGLIE		-	DRITTO	MONTARE FLACONE VUOTO
WC / PUNTI INACCESSIBILI		-	CURVO	MONTARE FLACONE VUOTO

Dopo il trattamento, attendere l'asciugatura rapida e spontanea di superfici/tessuti. I tempi di asciugatura dipendono dalle condizioni ambientali (temperatura e umidità), da un corretto uso e dalla natura e temperatura delle superfici. Completare l'asciugatura con un panno monouso **solo se** strettamente necessario.





HPMED È UN DETERGENTE COADIUVANTE DELL'AZIONE SANIFICANTE DEL VAPORE.

- › È rispettoso dell'ambiente
- › Può essere utilizzato in presenza di persone e animali
- › Elimina gli odori
- › Può essere utilizzato su superfici e tessuti senza danneggiarli

¹ Test e/o studi di laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore. Per maggiori informazioni visita il sito www.poltisanisystem.it

² In caso di tessuti particolarmente sensibili al calore evitare di concentrare il vapore su un punto fisso ed effettuare la sanificazione con ripetuti passaggi.

³ In caso di tessuti impermeabili comportarsi come con le superfici dure.

³ In caso di apparecchi elettrici togliere la presa prima di effettuare qualsiasi operazione e attendere la perfetta asciugatura delle superfici.